

# Service-Anleitung Service Manual Instructions de Service

## SP 100

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	
Meßwerte = typische Werte Rumpel- und Gleichlaufwerte mit Lackfolie ermittelt	Measured values = typical values Rumble and wow and flutter values obtained with lacquer foil	Valeurs mesurées = valeurs typiques Ronflement et synchronisme déterminé avec une feuille vernie	
<b>Betriebsspannung</b> Gleichstrom	<b>Operating voltage</b> DC	<b>Tension service</b> courant continu	12 V
<b>Antrieb</b> tacho-geregelter Gleichstrom- motor	<b>Drive</b> tacho-controlled DC motor	<b>Entrainement</b> moteur à courant continu réglé par tension de génératrice	Dual DC 200
<b>Stromaufnahme</b> bei Anlauf bei Spielbetrieb	<b>Power consumption</b> at start at play	<b>Consommation de courant</b> au démarrage en fonctionnement	max. 250 mA max. 40 mA
<b>Plattenteller</b> nichtmagnetisch, abnehmbar	<b>Platter</b> non-magnetic, removable	<b>Plateau</b> antimagnétique, amovible	304 mm $\phi$
<b>Plattenteller-Drehzahlen</b>	<b>Platter speeds</b>	<b>Vitesses du plateau</b>	33 1/3 und 45 U/min
<b>Gesamt-Gleichlauffehler</b>	<b>Wow and flutter</b>	<b>Tolérance de vitesse totale</b>	DIN $\pm 0,18 \%$
<b>Störspannungsabstand</b> (nach DIN 45 500) Rumpel-Fremdspannungsabstand  Rumpel-Geräuschspannungsabstand	<b>Signal-to-noise ratio</b> (DIN 45 500) Rumble unweighted signal-to-noise ratio Rumble weighted signal-to-noise ratio	<b>Rapport signal/bruit</b> (DIN 45 500) Signal/tension extérieure de ronflement Signal/tension perturbatrice de ronflement	36 dB 56 dB
<b>Tonarml</b> verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm	<b>Tonearm</b> Distortion-free aluminum tubular	<b>Bras de lecture</b> Bras en tube d'aluminium, antitorsion,	
<b>Effektive Tonarmlänge</b>	<b>Effective tonearm length</b>	<b>Longueur efficace du bras</b>	211 mm
<b>Kröpfungswinkel</b>	<b>Offset angle</b>	<b>Angle de coude</b>	26°
<b>Tangentialer Spurfehlwinkel</b>	<b>Tangential tracking error</b>	<b>Angle tangentiel de l'erreur de piste</b>	0,15°/cm



TA-Anschlußschema / Pick-up connection diagram / Schéma de branchement

**Kontaktplatte**  
Contact Plate  
plaque de contacts

**Anschlußplatte**  
Connection board  
Plaque de branchement

**Cinch-Stecker**  
Cinch Plug  
fiche cinch

**DIN-Stecker 5 pol.**  
DIN-Plug 5 pin  
fiche DIN 5 pôles




Dual GmbH · 7742 St. Georgen/Schwarzwald


Ersatzteile · Replacement parts · Pièces détachée

Pos.	Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Pos.	Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung
1	220 212	1	Zentrierstück	41	271 678	1	Rolle
2	271 631	1	Plattentellerbelag	42	266 489	1	Träger kpl.
3	272 487	1	Plattenteller kpl. mit Belag	43	210 147	1	Sicherungsscheibe 4
4	270 557	1	Tellersicherung	44	272 493	1	Druckfeder
6	272 489	1	Flachriemen	45	209 357	1	Kugel
7	272 488	1	Antriebsteller	46	232 104	1	Kugelbett
9	271 780	1	Motorbefestigungsteile	47	227 467	1	Schraube BZ 2,9 x 6,5
10	227 467	1	Schraube B 2,9 x 6,5	55	272 669	1	Tonarm kpl.
11	237 238	1	Anschlußplatte kpl.	56	271 784	1	Tonarmkopf kpl.
12	271 593	1	Grundplatte	57	271 853	2	Schraube M 2,5 x 6
14	269 671	4	Gummidämpfer	63	272 544	1	Drehzahlumschaltung
15	269 672	4	Topf	64	200 444	1	Federscheibe
16	269 370	1	Transportsicherung	65	272 578	1	Abdeckung kpl. schwarz
17	272 490	1	Motor kpl. mit Antriebsrolle		272 668	1	" "
22	210 148	2	Sicherungsscheibe 5	66	270 640	1	Schieber
23	271 480	1	Schraube 3 x 8	67	268 915	1	Lifthebel
24	272 621	1	Druckfeder	70	271 599	1	Schalthebel
25	239 934	1	Führungslager	71	270 553	1	Hubstück
26	271 645	1	Abhebeschiene	72	272 492	1	Zugfeder
27	270 656	1	Massefeder	73	272 491	1	Segment
30	270 528	1	Lagerbrücke	74	201 184	1	Einstellscheibe
31	227 467	2	Schraube B 2,9 x 6,5	75	247 836	2	Schraube BZ 2,9 x 19
33	243 125	1	Stellhülse	76	271 643	1	Abstellschiene
34	271 638	1	Liftrrohr kpl.	77	210 144	1	Sicherungsscheibe 1,9
36	269 017	1	Mikroschalter	78	271 679	1	Mikroschalter
37	268 749	1	Schraube B 2,9 x 6,5				
38	271 598	1	Schiene				

Änderungen vorbehalten!  
Subject to change!  
Sous réserve de modification!

Verdrahtungsplan / Wiring schema / Schéma de câble





## Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers erfolgt durch den Gleichstrommotor Dual DC 200.

### Einstellen der Nenndrehzahlen

1. Stroboskopscheibe auflegen.
2. Drehzahlumschalter in Stellung „33“ Nenndrehzahl 33 1/3 U/min einstellen. Dann Drehzahlumschalter in Stellung „45“ und Nenndrehzahl 45 U/min. einstellen.

### Plattenteller

Der Plattenteller **3** ist mit der Tellersicherung **4** gesichert. Zum Abnehmen des Plattentellers **3** ist die Tellersicherung **4** seitlich abzuziehen.

### Antriebsteller

Zum Austausch des Antriebstellers **7** sind der Flachriemen **6**, die Sechskantblech-schrauben **31** und die Lagerbrücke **30** zu entfernen.

## Tonarm und Tonarmlagerung

### Ausbau des Tonarmes

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

1. Tonarm **55** verriegeln.

2. Tonarmleitungen an Anschlußplatte **11** ablöten.
3. Sicherungsscheibe **39** entfernen und Führungslager **25** sowie Druckfeder **24** und Abhebschiene **26** abnehmen. Sicherungsscheibe **77** entfernen und Stellschiene **76** vom Segment abheben.
4. Zugfeder **72** aushängen. Die beiden Zylinderschrauben **75** entfernen, Tonarm **55** festhalten. Segment **73** entfernen. Tonarm abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Tonarmlift

### Austausch des Liftrohrs

1. Tonarm kpl. mit Tonarmlagerung ausbauen.
2. Die Sicherungsscheibe **22** entfernen. Liftrohr kpl. **34** abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Justagepunkte

### Abstellpunkt

Bei dem auf der Stütze befindlichen Tonarm kann mit dem auf dem Segment **73** befindlichen Exzenter, der Abstellpunkt (Abstellbereich Ø 125 - 115 mm) verändert werden.

Der Exzenter ist durch die in der Abdeckung **65** befindliche Bohrung erreichbar.

## Motor and Drive

Power for the turntable platter is supplied by a DC motor Dual DC 200.

### Adjusting the rated speed

1. Check with stroboskop disc.
2. Set speed control switch in position „33“ adjust the rated speed 33 1/3 U/min. Set speed control switch in position „45“ adjust the rated speed 45 U/min.

### Platter

The platter **3** is secured with the locking spring **4**. When removing the platter **3** to detach the locking spring side ways from the spindle.

### Fly wheel rotor

When you replaced the fly wheel rotor **7**, you remove the flat belt **6**, the screws **31** and the bearing bridge **30**.

## Tonearm

### Dismantling the tonearm

We recommend the following procedure:

1. Lock the tonearm **55** in rest position.

2. Unsolder the tonearm connections at the connection plate **11**.
3. Remove the locking washer **39** the guide bearing **25**, the spring **24** and the lift rail **26**. Remove the lock washer **77**. Remove the positioning rail **76** from segment **73**.
4. Disengage the spring **72**. Remove both screws **75**. Grip the tonearm **55**. Remove the segment **73** and the tonearm.

Reassembly involves the reverse procedure.

## Cue control

### Changing the lift tube

1. Dismantling the tonearm complete with the tonearm bearing.
2. Remove the lock washer **22**. Remove the complete lift tube **34**.

Reassembly involves the reverse procedure.

## Adjustment points

### Switch off point

With the tonearm on the tonearm rest, the eccentric can be adjusted to alter the switch-off position (shut-off range record Ø 125 – 115 mm).

The eccentric is accessible through the hole in the cover **65**.

## Moteur et entrainement

Le plateau est entraîné par un moteur Dual DC 200.

### Réglage la vitesse nominales

1. Contrôle avec la disque stroboscope.
2. Amener le commutateur de vitesse à position „33“ régler la vitesse de 33 tr/mn. Amener le commutateur de vitesse à position „45“ régler la vitesse de 45 tr/mn.

### Plateau

Le plateau est fixé par le ressort de protection **4**. Retirez le blocage du plateau **3** de son axe par le côté et ôtez le plateau.

### Plateau d'entraînement

Pour échanger le plateau d'entraînement **7**, il faut éloigner la courroie plate **6**, les vis **31** et le pont de support compl. **30**.

## Bras de lecture

### Démontage du bras

Il est conseillé de procéder comme décrit ci-après:

1. Verrouiller le bras de lecture **55**.
2. Dessouder les câbles du bras sur le plaque de branchement **11**.
3. Enlever l'anneau de retenue **39**. Retirer le palier de guidage **25** et ressort de pression **24** et barre de lève. Enlever l'anneau de retenue **39**. Retirer la barre de réglage **76** sur le segment **73**.
4. Décrocher le ressort de traction **72**. Enlever les deux vis **75**. Maintenir le bras de lecture **55**. Enlever le segment **73**. Retirer le bras de lecture **55**.

Pour le montage, procéder en ordre inverse.

## Lève-bras

### Remplacement de la tube du lève-bras

1. Démontage du bras au complet avec son support.
2. Enlever le rondelle de sécuritée **22** et retirer la plaque complète **34**.

Pour le montage, procéder en ordre inverse.

## Points d'ajustage

### Point d'arrêt

Le point d'arrêt peut être modifié à l'aide de l'excentrique le bras étant sur le support (Ø de disque de 125 – 115 mm).

L'excentrique est accessible par le trou ménagée dans le couverture **65**.